

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO**KIT CUPOLINO
TRIUMPH STREET TWIN****TT9104-16
TT9104-16-S****WWW.BARRACUDAMOTO.COM****KIT**

X1. KIT STAFFA + PORTATARGA SPECIFICO
X2. SPESSORI H.18
X2. SPESSORI H.7
X2. M6X40
X2. M6X30
X4. DADO Ø6
X2. RONDELLA Ø12

KIT TT9104-16-S:

X3 M6X10 (FISSAGGIO FARO ORIGINALE SU STAFFA)

PROCEDURA MONTAGGIO:

1. MONTARE LA STAFFA SPECIFICA FISSANDOLA CON LE BRUGOLE M6X40 - M6X30 E GLI SPESSORI DEDICATI COME DA SCHEMA.
2. PROCEDERE AL FISSAGGIO TRAMITE I DADI Ø6 AVENDO CURA DI POSIZIONARE LE RONDELLE Ø12 SOLO NEI FORI POSTERIORI SOTTO I SILENT BLOCK ORIGINALI.
3. TROVARE LA GIUSTA POSIZIONE DELLA STAFFA PORTATARGA PROCEDERE AL SERRAGGIO.

IMPORTANTE : SOLO IL CODICE "TT9104-16-S" FORNISCE LA STAFFA FARO CON LE RELATIVE BRUGOLE DI FISSAGGIO M6X10.

